



FIRE DESTROYER ZERO FIRE



Protezione antincendio per i camper:

Un aspetto indispensabile per la sicurezza durante il viaggio

Ogni anno molti camper circolano sulle strade della l'Italia, ma comportano un elevato rischio di incendio: tanti di loro prendono fuoco ogni anno. Le soluzioni convenzionali come gli estintori richiedono un intervento manuale e mettono a rischio gli utenti.

Fire Destroyer sta rivoluzionando la protezione antincendio: questo sistema automatizzato viene installato direttamente presso potenziali fonti di incendio, si attiva all'inizio dell'incendio e fornisce una protezione continua, anche quando non è presente nessuno.

Ciò garantisce la sicurezza senza rischi per i viaggiatori.



BAM

Certified products!



More information & videos on our website: www.fire-destroyer.com/en/



Caricabatterie e cavi di collegamento elettricit 

Questa   la causa pi  comune di incendi in Germania in generale e questo rischio vale anche per i camper.

Cavi difettosi, prese sovraccariche o guasti tecnici negli apparecchi elettrici sono fattori scatenanti comuni.



Inverter di un impianto solare

Pannelli solari, collegamenti dei cavi o batterie difettosi o installati in modo errato possono causare cortocircuiti che possono provocare incendi.



Prodotto consigliato: **Adesivo aerosol**



Danni meccanici al vano motore di un camper

Soprattutto in caso di incidente, i danni alla struttura del veicolo o alle batterie possono provocare incendi.



Caldia per acqua calda installata in un dispositivo di riscaldamento per camper

L'uso incauto o improprio dei dispositivi di riscaldamento pu  provocare incendi.

I riscaldatori ausiliari, in particolare, possono causare incendi a causa dell'accumulo di sporco, malfunzionamenti tecnici, installazione errata o mancanza di manutenzione.



Bombole di gas per uso cucina, ecc. - fughe di gas

Le bombole del gas rappresentano un pericolo di incendio nei camper, poich  i tubi che perdono, la scarsa manutenzione, il riflusso del sistema o un uso improprio possono rilasciare gas infiammabili che possono incendiarsi e causare incendi o esplosioni se esposti a una fonte di accensione.



Product recommendation: **ABC Disc**